OPERATION AND MAINTENANCE EMPLEO Y MANUTENCION

- **VESPA** 50 Elestart
- VESPA 50
- VESPA 50 Special





Notice - Take a note of the number marked on the keys of your Vespa, because in case of ordering spare keys, we hove no other possibility of identification. Atención - Apuntar el número grabado sobre las llaves en dotación de la Vespa pues en caso de pedído de llaves de recambio no hay otra posibilidad de identificación.



OPERATION AND MAINTENANCE EMPLEO Y MANUTENCION









INTRODUCTION

The **PIAGGIO CO.** wishes to welcome you into the family of Vespa owners and takes this occasion in thanking you for your preference. We feel sure that this scooter will give you complete satisfaction.

Bceause of its characteristics (comfort, limited consumption, easy driving, noiseless running, clean lines, etc.) the Vespa has a wide range of use: for practical operation, pleasure trips; hard runs on your scooter will not tire you and you will no doubt be quick to note its excellent performance.

This booklet, with its **simple instructions** on operation and maintenance will furnish you all the information necessary for obtaining a complete working knowledge of your vehicle.

PRESENTACION

PIAGGIO acoge a Vd. en la familia de los Vespistas, quedándole muy agradecido por la elección con la seguridad de que este vehículo será de su completa satisfacción. Por sus calidades excepcionales de comfort, consumo limitado, fácil manejo, silenciosidad, elegancia etc., la Vespa se abre camino en todas las posibilidades de empleo: desde el uso para el trabajo al turismo; su comodidad hará que caminos largos y tortuosos no le fatiguen, y Vd. guiando su scooter, se dará cuenta en seguida de la bondad se sus servicios.

La lectura del presente libreto, en el que se indican las **sencillas normas** de uso y manutención del vehículo, permitirá a Vd. el mejor conocimiento del mismo, así como su uso de la forma más adecuada.

CONTENTS

INDICE DE LAS NORMAS PRINCIPALES

Introduction Page	2	Presentación Pág.	2
Performances and specifications . »	8	Características técnicas »	8
Controls and transmissions »	10	Mandos y transmisiones »	10
Operating instruction »	14	Normas para el uso inmediato . »	15
Running - in »	20	Rodaje	21
Tyre pressure »	20		21
Common operations »	26	Normas de uso »	27
Maintenance »	46	Manutención »	46
Summary of instructions for Maint. »	50	Resumen normas de manutención »	50
Operating instr.: Fault finding . »	52	Averías e irregularidades »	53
Engine: description »	58	Motor: descripción »	58
Chassis: description »	59	Bastidor: descripción »	59
Accessories »	62		62
Electrical equipment »	62		62
Identification data »	66	Datos de identificación »	66

Notice: For the specific characteristics concerning the mod. « Vespa 50 Elestart » see from page 67 to page 78.

N. B.: Para las características específicas relativas al mod. « Vespa 50 Elestart » ver desde pág. 67 a la pág. 78.





NOTICE

To keep your Vespa in perfect running conditions and not to invalidate the guarantee offered by the contract, it is advisable to consult your dealer or Service Station, recognisable by apposite mark, regarding repairs.

Demand exclusively original Piaggio spares.

All PIAGGIO spare parts are produced from the same specific materials, have been subjected to the same machining operations and inspection as the component parts of your Vespa. This is guarantee for durability, performance and your personal safety.



ADVERTENCIAS

Para conservar su Vespa en perfecto estado de eficiencia y para no anular las condiciones de garantía previstas en el contrato de venta, diríjase para las reparaciones exclusivamente a las Estaciones de Servicio autorizadas reconocibles por la marca.

Exíjase recambios originales Piaggio.

Las piezas que PIAGGIO suministra como repuesto, son del mismo material, han sido sometidas al mismo ciclo de trabajo y a las mismas verificaciones que las piezas que constituyen su Vespa; garantías estas de una mayor duración y de un funcionamento normal de su vehículo, además de la seguridad personal.





Total length:

1630 mm. (64".2) for Vespa 50. 1655 mm. (65".1) for Vespa 50 «Special».

Max height:

980 mm. (33".6) for Vespa 50. 1000 mm. (39".4) for Vespa 50 « Special ».

Min. ground clearance:

210 mm. (8".3) for Vespa 50. 230 mm. (9".05) for Vespa « 50 Special ».

Total dry weight:

1:7.2.

67.5 Kg. (148 lbs) for Vespa 50. 69 Kg. (152 lbs) for Vespa 50 « Special ».

Engine: Single-cylinder - Two-stroke rotary distribution. - Displacement 49.77 cc. - 3.03 cu. in. - (Bore 38.4 mm. - 1".51 - Stroke 43 mm. 1".69 - Compression ratio

Longitud máxima:

1630 mm. para la Vespa 50. 1655 mm. para la Vespa 50 « Special ».

Altura máxima:

980 mm. para la Vespa 50. 1000 mm. para la Vespa 50 « Special ».


Altura mínima del estribo:

210 mm. para la Vespa 50. 230 mm. para la Vespa « 50 Special ».

Peso total en vacío:

67,5 Kg. para la Vespa 50. 69 Kg. para la Vespa 50 « Special ».

Motor: Monocilíndrico. Ciclo: dos tiempos, distribuidor «rotativo». - Cilindrada 49,77 cc. - Diámetro del cilindro 38,4 mm. -Carrera 43 mm. - Relación de compresión 1:7,2.



2. Front brake lever - 3. Throttle twist grip - 4. Main switch unit - 5. Front brake shoes - 6. Rear brake pedal

7. Kickstarter - 8. Gear selector and gear control adjusting screws - 9. Rear brake shoes - 10. Clutch - 11.

Carburettor and air cleaner - 12. Starter device pull rook - 13. Evel rook - 14. Rear lever securing the tilling

rod - 13. Fuel cock - 14. Rear lever securing the tilting saddle.

1. Clutch control (lever) and gear change (twist grip)
2. Front brake lever - 3. Throttle twist grip - 4. Main

2. Palanca freno delantero - 3. Mando gas - 4. Conmu-

tador - 5. Zapatas freno delantero - 6. Pedal freno trasero - 7. Pedal de puesta en marcha - 8. Dispositivo de regulación mando cambio - 9. Zapatas freno trasero

10. Embrague - 11. Carburador y filtro de aire - 12. Mando dispositivo « starter » - 13. Llave de gasolina -

14. Palanca para fijación trasera sillin (volcable).



Ignition by means of the H. T. coil of the flywheel magneto.

Spark advance: $19^{\circ} \pm 1^{\circ}$ before T.D.C.


Sparking plug types: Bosch W 225 T1; (or Marelli CW 17 NT; AC 43 F; Champion L 86).

Encendido mediante bobina de A.T. del volante magnético.

Avance del encendido: $19^{\circ} \pm 1^{\circ}$.

Bujía: Bosch W 225 T 1; o bien Marelli CW 17 NT; AC 43 F; Champion L 86).








Fig. 3 - Steering lock.

Fig. 3 - Cerradura anti - hurto.

- Normal position 2. Locked position.
 Posición normal 2. Posición de cierre.

Notice: The arrows show the operations to be carried out for locking (1) and for unlocking (2).

N. B. - Las flechas indican las operaciones a ejecutar para el blocaje (1) y para el desdoblaje (2).






Fig. 4

A) Tipping up long seat - B) Tipping up normal seat.
 A) Vuelco sillín largo - B) Vuelco sillín normal scooterhelp.com

Act on the attachment shown by the arrow. Actuar sobre la fijación anterior.

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
STEERING LOCK		
a) Locking the scooter.	To lock the vehicle it is necessary turn the handlebars in anticlockwise direction up to the limit stop; rotate the key and push inwards, so that it thrusts the sliding bar against the steering column. To ease the insertion of the sliding bar into the hole of the steering column, slightly turn the handlebars from the limit stop clockwise.	When the handle- bars are locked the key will now spring back to its original position and can thence be extracted. It can be extracted from the lock even if the handlebars are free.
b) Unlocking the scooter.	Insert the key in the lock, turn it to the left and pull it back; then turn the handlebars in the normal posisition.	The steering lock should not be lubricated.
FUEL SUPPLY	Use a mixture of oil and gasoline i. e. 2% Pure Mineral Oil SAE 30; following oils can be used: (Esso 2-T Motor Oil; Shell Golden Motor Oil; Shell X-100 2-T; Total 2T): i. e. about ½ pint of oil per 1½ gals of gasoline.	Ensure that the fuel tank breather is always clean. Use a mixture 2% by volume during and after running-in.

NORMAS PARA EL USO INMEDIATO DEL VEHICULO

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
ANTI - HURTO		
a) Bloqueo del scooter.	Girar el manillar completamente hacia la izquierda girar la llave apretándola hacia adelante de manera que empuje el pestillo de la cerradura contra el hueco del tubo de dirección. Para facilitar la acción del pestillo mover el manillar, girándolo ligeramente desde la posición de final de carrera hacia la derecha.	Cuando el manillar está blocado dejar volver la llave en su posición inicial y sacarla. La llave puede extraerse de la cerradura también con manillar libre.
b) Desdoblaje.	Introducir la llave en la cerradura, girarla hacia la izquierda y echarla atrás. Luego llevar el manillar en la posición normal.	No engrasar nunca la cerradura anti- hurto. El respiradero del ta-
SURTIDO MEZCLA	Usar la mezcla gasolina aceite al 2% (aceite mineral puro SAE 30) pueden emplearse los aceites siguientes: (Esso 2-T Motor Oil; Shell Golden Motor Oil; Shell X-100 2-T; Total 2T): 20 cc. por litro de gasolina.	pón del depósito del combustible de be estar siempre limpio. Usar mezcla al 2% de aceite sea durante come después del rodaje.





Fig. 5 - Engine section

Group carburettor air cleaner - 2. Piston - 3. Cranxshaft - 4. Clutch - 5. Mainshaft and gear pinion assy. - 6. Gear shifter - 7. Flywheel magneto - 8. Kickstarter - 9. Crankcase swinging arm clutch side (pivoted to frame).

Fig. 5 - Sección del motor

Grupo depurador - carburador - 2. Pistón - 3. Gigüeña
 Embrague - 5. Eje porta engranajes con engrecuerte melp.com cambio - 6. Dispositivo para injertar las marchas - 7. Volanta magnético - 8. Pedal de arranque - 9. Brazo del semicarter lado embrague (acoplado al bastidor).



A: Open the fuel cock - B: Selector neutral - C: Pull out the starter control rod (with cold engine) - D: Bring throttle twist grip to idling position - E: Action kickstarter.

A: Abrir la llave del combustible - B: Poner el cambio en posición de punto muerto - C: Tirar la palanca mando di spositivo « starter » (en el caso de motor frio) - D: Tener de acelerador al mínimo - E: Accionar el pedal de arrangue.

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
ACCESS TO FUEL TANK AND TOOL BOX	The filler cap is hinged. For access to the filler cap - and also to the tool box, fig. 4 - when the long saddle is fitted, upset the latter forward by unhooking the rear fastening as shown on detail « A » of fig. 4. When the standard saddle is fitted, the filler cap can be reached from the outside and the saddle should be upset only for reaching the tool box (or other vehicle parts located inside the chassis) see fig. 4 detail « B ».	Before operating the vehicle: unscrew the plug on the gear marked «OLIO» (fig. 10) and check that the oil is on a level with the hole when the vehicle is starting upright.
STARTING	 Carry out the operations indicated on fig. 6. Do not use the starter when the engine is warm; as soon as the engine is running smoothly bring the starter control back to its normal position. 	In case of hard star- ting see page 26.
SETTING THE SCOOTER IN MOTION	 With the engine running at idling speed declutch and rotate the gear change twist grip to the position of first gear (fig. 6). For setting the vehicle in mo- 	scoote

NORMAS PARA EL USO INMEDIATO DEL VEHICULO

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
ACCESO AL DEPÓSITO Y A LA CAJA PORTA HERRA- MIENTAS	El tapón del depósito es de tipo abatible. Para el acceso al tapón y a la caja porta herramientas, fig. 4 - cuando el vehículo lleve montado el sillín largo, volcar este último hacia adelante, desenganchando la fijación trasera (detalle « A » fig. 4). En el caso de que haya el sillín normal el tapón del depósito ya es accesible desde el exterior y debe abatirse el sillín sólo para facilitar el acceso a la caja de herramientas (o a las partes del vehículo situadas en el interior de la carrocería) ver fig. 4 det. «B».	Antes de poner en servicio el vehículo: destornillar de la caja del cambio el tapón sobre el cual está escrito «OLIO» (fig. 10). El nivel de aceite cuando la moto está sobre el caballete debe rozar dicho orificio.
ARRANQUE	 Ejecutar las operaciones de la fig. 6. No emplear el « starter » con motor ca- liente. Después del arranque debe me- 	En caso de dificultad de arra ique ver pág. 27.
SALIDA	terse la palanca del « starter » en la posición normal. — Con el motor a régimen mínimo, accionar la palanca de embrague y girar	scoo

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
	tion slowly let in the clutch and con- temporaneously rotate the throttle.	
GEAR CHANGE	 Close the throttle, declutch and rotate the gear change grip to a higher or lower gear, as the case may be (fig. 7). 	When it is necessary to decellerate do not hesitate in changing down.
STOPPING THE ENGINE	 Before stopping the engine change to « neutral » and then operate the cut - out button on the switch unit. 	

RUNNING-IN

During the first 1000 Km. (600 mls) do not insist by fully opening out the throttle. After first 1000 Km. (600 mls) change oil in gear box (see fig. 10) and check that all nuts and bolts are not slack.

— Check tyre pressure: Front: 1.3 Kg/cm² (18.5 p.s.i.); Rear: 2.25 Kg/cm² (32 p.s.i.) for Vespa 50. Front: 1.25 Kg/cm² (17 p.s.i.); Rear 1.6 Kg/cm² (22.6 p.s.i.) for Vespa 50 « Special ».

NORMAS PARA EL USO INMEDIATO DEL VEHICULO

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
CAMBIO DE VELOCI- DAD	el puño izquierdo en la posición de 1.era velocidad (fig. 6). Dejar el embrague dando gases. — Cortar gases, accionar la palanca de embrague y girar el puño del cambio en posición de la marcha superior o inferior (fig. 7).	Cuando haya que di- sminuir la velocidad, no dudar nunca en pasar a la marcha inferior.
PARADA DEL MOTOR	 Antes de parar el motor, llevar el cambio en la posición de punto muerto; luego apretar el botón de masa situado en el conmutador. 	menor.

RODAJE

Durante los primeros 1000 Km. no insistir con el gas completamente abierto. Después de los primeros 1000 Km. sustituir el aceite del cambio (ver Fig. 10) y controlar que las tuercas y los tornillos estén bien apretados.

- Controlar la presión de los neumáticos:

Delantero: 1,3 Kg/cm²; trasero: 2,25 Kg/cm² para Vespa 50.

Delantero: 1,25 Kg/cm²; trasero: 1,6 Kg/cm² para Vespa 50 « Special ».




Fig. 7 - Gear transmission.

- 1. Gear change twist grip 2. Clutch control lever 3. Gear change cables
- 3rd 2nd gear - 8. 4. Gear shifter - 5. Selector group - 6. 1st gear - 7.

Spring gear - 10. Clutch - 11. Drive shaft - 12.

Stirrup for gear change.

The positions 1-2-3 on the gear change twist grip correspond z

respectively to bottom, 2nd and 3rd: the « 0 » indicates neutral.

- Palanca mando embrague 3. Transmisión 4. Dispositivo de palancas - 5. Grupo selector - 6. Engranaje 1.a 10. Embrague - 11. Eje porta rueda - 12. Horquilla del engranaje cambio. vel. - 7. Engranaje 2.a vel. - 8. Engranaje 3.a vel. - 9. Engranaje elástico 1. Puño mando cambio - 2. cambio -
- Ė corresponden 8 Φ posiciones 1-2-3 del puño mando cambio velocidad; 3.9 respectivamente a la 1.a, 2.a y dica la posición de punto muerto. - Las






Fig. 8

- Fuel tap: A) Reserve; B) Open; C) Closed Throttle slide set screw 3. Slow running adjuster screw 4. Slow running jet 5. Starter valve 6. Slow running jet air calibrator 7. Air filter 8. Main jet air calibrator 9. Starter jet 10. Float 11. Main jet 12. Throttle slide 13. Inlet port 14. Transfer ports 15. Exhaust port.
- Grifo del combustible: A) Reserva; B) Abierto;
 C) Cerrado 2. Tornillo ajuste fin de carrera válvula gas 3. Tornillo regulación mínimo 4. Surtidor del mínimo 5. Válvula « starter » 6. Calibrador aire del mínimo 7. Filtro de aire 8. Calibrador aire del máximo 9. Calibrador para starter 10. Flotador 11. Surtidor del máximo 12. Válvula gas 13. Conducto de admisión 14. Lumbreras de paso 15. Conducto de escape.

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

ADJUSTMENT ON CARBURETTOR

For adjusting the idling act the slow running adjuster screw (fig. 8, n. 2 screw « A » shown also on fig. 11).

- On the carburettor body a set screw is applied for adjusting the throttle cable play «B» on fig. 11 this screw is to be reset only if necessary or on dismantling and reassembly operations.
- On the air cleaner case, opposite to said screw, there is a spring loaded screw for adjusting the idling (fig. 8, n. 3 and fig. 11 «C»). In order not to influence the engine running at idle speed, we recommend that, unless otherwise unavoidable, customers should avoid resetting this screw. Any alteration should preferably be entrusted to a Service Station.

STARTING UP when the engine is flooded:

In the case of difficulties caused by flooding (presence of unvaporised mixture in the cylinder), the following methods can be used:

- Attempt push starting: mesh the 2nd gear, declutch, push the vehicle to a certain speed, sharply release the clutch and when the engine opens out declutch.
- Close the fuel cock, remove the sparking plug (fig. 9) and clean; then kick over the engine several times. Screw in the sparking plug securely, open the fuel cock and kick over the engine.

NORMAS DE USO Y MANUTENCION: OPERACIONES COMUNES

AJUSTE CARBURACION

Para regular el mínimo atornillar o desatornillar el tornillo n. 2 de la Fig. 8 (tornillo « A » indicado también en la fig. 11).

- Sobre el cuerpo del carburador hay un tornillo para regular el juego de la transmisión mando gas (« B » en la fig. 11), que solamente debe regularse en caso de necesidad o de desmontaje y nuevo montaje.
- En el lado opuesto a dicho tornillo hay un tornillo con muelle que parcializa el conducto del minimo (fig. 8, n. 3 y fig. 11 «C»). Para no alterar el funcionamiento del motor en los bajos regímenes, se aconseja al cliente de no modificar la posición del tornillo sobredicho: en caso de necesidad, efectuar estas operaciones en una Estación de Servicio.

ARRANQUE en caso de motor ahogado:

En caso de motor ahogado (se queda en el cilindro mezcla no vaporizada), se debe proceder según algunos de los métodos siguientes:

- Con el cambio en 2.a velocidad, empujar la moto desembragada hasta alcanzar cierta velocidad; embragar de golpe y desembragar tan pronto como el motor haya arrancado.
- Cerrar la llave del combustible, quitar la bujía (fig. 9) y limpiarla. Accionar el pedal de puesta en marcha para que el motor dé unas cuantas revoluciones. Montar primero a mano la bujía y blocarla con la llave. Abrir la llave del combustible y accionar el pedal de puesta en marcha.

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
SPARK PLUG REMO- VAL	— For removing the spark plug access panel, rotate the knob and strip off the panel; disconnect the H. T. lead and extract the spark plug using the box wrench as indicated in fig. 9).	On reassembling the sparkplug ensure that it is introduced into the threaded hole at the correct inclina- tion; use the wrench
CHANGING OIL IN	- Drain off through hole (fig. 10).	only for tighten.
GEAR CASE	 Introduce a small quantity of flushing oil, run the engine a few seconds to ensure thorough circulation and clea- ning and drain off again. 	This operation of changing oil should be carryed out with warm engine.
	 Afterwards refill gear case with about 250 grs. of new oil (up to level of filling hole). 	
DISMANTLING AIR FILTER	 Pivot the seat on its forward edge (fig. 4), remove the tool kit, and the control cable of the starter (the cable end ring can be seen on Fig. 11 « D »), then dismount the fuel cock rod (see 	7

USO Y MANUTENCION: NORMAS DE EJECUCION NORMAL

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
DESMONTAJE BUJIA	 Quitar la celosía girando el botón de mando y sacarla hacia el exterior. Desconectar el cable de A. T. de la bujía y actuar sobre la misma con la llave de tubo (fig. 9). 	Volver a montar la bujía a mano con la debida inclinación, empleando la llave sólo para blocar.
SUSTITUCION ACEITE EN LA CAJA DEL CAMBIO	 Vaciar el carter a través del orificio de vaciado (ver fig. 10). Introducir una pequeña cantidad de aceite fresco, dar unas vueltas al motor durante unos seguendos y vaciar nuevamente el carter. 	Las operaciones de sustitución del aceite deben efectuarse con el motor caliente.
DESMONTAJE FILTRO DE AIRE	 Introducir a través del orificio de carga 250 g. de aceite fresco (hasta que el nivel roze el agujero). Volcar el sillín (fig. 4), quitar la caja porta - herramientas, y el cable del estrangulador de aire (el anillo del cable puede verse en la fig. 11 «D»); de- 	

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
CHANGING WHEELS AND TYRES	Fig. 11«E»); next unscrew the tee head bolts «F» fig. 11 securing the air filter case and extract it. On Vespa 50 (fig. 12) for dismantling the wheels from the vehicle remove the screws. For Vespa 50 « Special » act on the securing nuts. On reassembly tighten them alternately and progressively.	The front and rear wheel are interchangeable ones with another on condition that the tyre pressures is regulated accordingly (pag. 20).
BRAKE ADJUSTMENT	 When a tyre has to be removed, first deflate and then remove the nuts unit- ing the two wheel rims (fig. 14). 	
	— Act on the set screws indicated in fig. 13, keeping in mind that when the brake lever or pedal are in their re- sting position the wheels should rotate freely; the braking action should be- gin immediately on operating the re- spective controls.	

USO Y MANUTENCION: NORMAS DE EJECUCION NORMAL

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
CAMBIO RUEDAS Y NEUMATICOS	smontar la varilla del grifo mezcla (ver fig. 11 «E»), destornillar las tuercas de aletas «F» fig. 11, de fijación del filtro de aire y extraerlo. — En las Vespas 50 fig. 12 para desmontar las ruedas, quitar los tornillos que las fijan a la brida. Para las Vespas 50 « Special » actuar sobre las tuercas de fijación. Al montaje blocarlos en diagonal y progresivamente.	Las ruedas son inter- cambiables o sea que pueden montarse tan- to en la parte de- lantera como en la trasera, variando la presión (ver pág. 21).
AJUSTE DE FRENOS	 Para sacar el neumático, desinflarlo y desocoplar la llanta de la contrallanta, destornillando las tuercas de unión (fig. 14). Actuar sobre los tornillos de ajuste indicados en la fig. 13. Con el pedal o la palanca de mando en posición de reposo, la rueda debe poder girar libremente; el frenaje debe empezar apenas se acciona el mando respectivo. 	scoo




Fig. 9 - Dismantling spark - plug Fig. 9 - Desmontaje de la bujía

Fig. 10 - Oil draining hole «A» and filler «B».

Fig. 10 - Orificio de descarge aceite «A» y carga «B».




Fig. 11 - To approach the carburettor and air cleaner assy. (see instructions at pag. 26 and 28)

Fig. 11 - Para descubrir el carburador y el filtro de aire (ver las instrucciones en la pág. 27 y 29)

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
DISMANTLING CYLINDER HEAD	 Remove the carburettor (screw n. 5, fig. 19). Loosen bolt connecting engine to bearer bracket (fig. 19, n. 7), detach rear damper (fig. 19, n. 6) and rotate down the engine on its own bearer bracket. Removed the cooling hood take away the cylinder head by unscrewing the 4 securing bolts by means of a box wrench. 	We recommend that this operation be car- ried out by placing wooden checks under the footrest, or put- ting the latter on a stand, so that the scooter is raised off the ground.

Note - By reassembling the carburettor should be mounted in such a way that the float results located vertical.

USO Y MANUTENCION: NORMAS DE EJECUCION NORMAL

— Quitar el carburador (tornillo 5 fig. 19), aflojar el tornillo de fijación motor (fig. 19, n. 7). Desenganchar el amortiguador trasero (fig. 19, n. 6) y hacer girar el motor hacia abajo; quitado el deflector desmontar la culata del cilindro quitan- do con la llave de tubo los cuatro tor- nillos que la fijan al cilindro mismo y sacándola.	N. B Se aconseja efectuar la opera- ción colocando el estribo de la moto sobre un banco o bien sobre oportu- nos apoyos.
	A SUPPLIENT
	aflojar el tornillo de fijación motor (fig. 19, n. 7). Desenganchar el amortiguador trasero (fig. 19, n. 6) y hacer girar el motor hacia abajo; quitado el deflector desmontar la culata del cilindro quitando con la llave de tubo los cuatro tornillos que la fijan al cilindro mismo y

N. B. - Al montaje el carburador debe aplicarse de manera que la cuba esté

en posición vertical.

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
FLYWHEEL MAGNETO	The flywheel rotor instead of being endowed with normal magnets is equipped with magnetized magnet with continuous ring at 4 poles and made of a new permanent magnetic material (Plastiform that practically cannot be demagnetized. Notice: When the flywheel is overhauled it is not allowed, in any circumstance, to magnetize again the rotor ring.	
FLYWHEEL CHECKING AND TIMING	Place the gear change in « neutral »; remove the rubber plug fitted on the flywheel magneto slot.	
	2) Rotate by hand the rotor until the raised mark (pointer) « A » on fig. 15 (on the inner edge of the slot) is lined up with the center line of the mark « B » carried out on the stator; in these conditions the contact breaker points «C» start to open.	

USO Y MANUTENCION: NORMAS DE EJECUCION NORMAL

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
VOLANTE MAGNETICO	— El rotor del volante magnético en lugar de ser con imanes normales va provisto de imán de anillo continuo magnetizado de 4 polos, compuesto de material magnético permanente (Plastiform) que prácticamente no puede desimantarse.	
	N. B En caso de revisión del volante magnético nunca hágase efectuar la reimantación del anillo del rotor.	
VERIFICACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL CALAJE MAGNETICO	 Meter el cambio al « punto muerto »; quitar el tapón de goma aplicado sobre la ventanilla del rotor del volante. Girar a mano el rotor hasta la alineación del indicador «A» de la fig. 15 (sacado sobre el borde interior de la ventanilla), con la parte mediana de la señal « B » sobre el estator; en estas condiciones 	
	los platinos «C» del ruptor empiezan a alejarse.	

scooterhelp.co

37





Fig. 12 - Removing wheel from vehicle. Fig. 12 - Desmontaje rueda del vehículo.






Fig. 13 - Brake adjustment. Fig. 13 - Reglaje frenos.




Fig. 14 - Tyre removal
Fig. 14 - Desmontaje nuemático

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
	 By rotating manually again the rotor the max. opening of the contact breaker points should be 0.3÷0.5 mm. 	
	 If what is carried out at the points 2) - doesn't happen, loosen the screw «D» and act on cam «E» so that the above conditions are obtained. 	After the operations tighten the screw « D ».
SETTING THE HEAD- LAMP	A correct setting of the headlamp can be obtained by acting on the set screw which secures the group in the handlebars housing. Before starting the operation, check that the front and rear tyres are inflated to their correct pressures; i. e. 1.3 and 2.2 Kg/cm² (18.5 and 31.3 p.s.i.) for Vespa 50, 1.2 and 1.6 Kg/cm² (17.06 and 22.75 p.s.i.) for Vespa 50 « Special »; then dispose the vehicle in front of a white screen as indicated at fig. 16.	

USO Y MANUTENCION: NORMAS DE EJECUCION NORMAL

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
	3) Girando aun a mano el rotor la abertura máx. de los platinos « C » debe ser 0,3÷0,5 mm.	
	 Si no se verifica lo que se ha indicado en ios puntos 2) - 3), aflojar el tornillo «D» y actuar sobre la leva «E» hasta realizar las condiciones sobredichas. 	Después de efectuar las operaciones blo- car nuevamente el tornillo « D ».
REGULACION FARO	La orientación correcta del faro puede obtenerse actuando sobre el tornillo que fija el faro en su alojamiento y desplazando el proyector. Antes de efectuar la operación, comprobar que los neumáticos delantero y trasero estén inflados respectivamente a 1,3 y 2,2 kg/cm² para la Vespa 50, 1,2 y 1,6 Kg/cm² para la Vespa 50 « Special »; luego disponer el vehículo en llano enfrente de una pantalla blanca (fig. 16).	

OPERATING AND MAINTENANCE: COMMON OPERATIONS TO CARRY OUT

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
	Start up the engine, set the throttle at about 1/3 full and switch on the main beam: with the driver on the saddle register the set screw and place the headlamp so that the demarcation line between the illuminated portion and the twilighted one on the screen is about 82 ÷ 84 cm. from the ground	Do not wipe down with a cloth or contact with finger the reflector,
		70

USO Y MAUTENCION: NORMAS DE EJECUCION NORMAL

OPERACION	NORMAS DE EJECUCION	NOTAS
	Accionar el motor con gas a cerca de un tercio y encender el faro; con el piloto a bordo, actuar sobre el dispositivo de regulación y orientar el reflector verificando que la línea de demarcación entre la parte alumbrada y la en la penumbra de la pantalla diste 82 ÷ 84 cm. del suelo.	No frotar con tra- pos ni tocar con de- dos la superficie del reflector.
		5




Fig. 15 - Operations for checking the «magnetic» timing of the flywheel.

Fig. 15 - Operaciones para el control del « calaje magnético » del volante.

SETTING THE HEADLAMP

REGULACION FARO




Fig. 16 - Setting the headlamp

N. B. - The distance of the demarcation line on the screen from the group refers to the vehic'e with one up.

Fig. 16 - Esquema orientación faro

N. B. - La altura de la línea de demarcación sobre la pantaliase refiere a la moto con piloto a bordo.

scooterhelp.com

VII

MAINTENANCE

When difficulties of starting occur, check the spark plug:

— Clean the spark plug electrodes with a steel wire or emery cloth (see pag. 28) and adjust the gap 0.6 mm. (0".023). Check porcellain insulation: if inclined or broken change the plug.

Clean in pure gasoline.

It is advisable not to change the type of spark plug prescribed by factory.

Every 4000 Km (2400 mls):

- 1) Check oil level in gear case.
- 2) De-coke the engine (see pag. 34) cylinder head, piston crown and cylinder ports). Ensure that not residual carbon deposits remain inside the cylinder. Clean the exhaust pipe using a hooked steel wire.

MANUTENCION

En caso de dificultad de arranque verificar el estado de la bujía:

— Limpiar con cepillo metálico o con tela esmeril los electrodos (ver pág. 29) y ajustar la distancia de los mismos que debe ser de 0,6 mm. Sustituir la bujía si en el aislador de la misma hay grietas o roturas. Para limpiar la bujía usar gasolina pura.

No es aconsejable cambiar el tipo de bujía montado por la Casa.

Cada 4000 km.

- 1) Verificar el nivel del aceite en la caja del cambio.
- 2) Desincrustar el motor (ver pág. 35) culata cabeza del pistón y lumbreras del cilindro) cuidando que los residuos carbonosos no queden en el interior. Desincrustar el tubo de escape con un alambre acodado scotteriale.com

3) - Clean and fill up with grease the parts provided with grease nipples on the front suspension (first detail at the R. H. on fig. 17); remove the rubber plug of front suspension (fig. 17) and refill with grease the concerning housing.

Every 8000 Km (4800 mls):

- 1) Change oil in gear case (see pag. 28).
- 2) Lubricate control cables transmissions and felt lubricating pad on flywheel.
- 3) Remove the air filter (see pag. 28). clean by agitating in an oil gasoline bath and if possible air blast dry.
- 4) Clean, and if necessary, register the contact breaker points (fig. 15). To avoid a faulty ignition or some other defects, consult your Service-Station for this operation.

3) - Llenar de grasa los grupos provistos de engrasadores en la suspensión delantera (primer detalle a la derecha de la fig. 17); desmontar el tapón de goma de la suspensión delantera (fig. 17) y llenar de grasa la cámara relativa.

Cada 8000 km.

- Sustituir el aceite en el cambio (ver pág. 29).
- 2) Engrasar las transmisiones flexibles y el fieltro que roza sobre la leva del volante magnético.
- 3) Desmontar el filtro de aire (ver pág. 29) y agitarlo en un baño de gasolina; secar posiblemente con aire comprimido.
- 4) Limpiar y, de ser necesario, ajustar los platinos del ruptor (fig. 15). Para evitar inconvenientes o irregularidades de encendido es preciso recurrir a una Estación de Servicio.

scooterhelp.com

LAYING UP

We recommend that the following operations be carried out:

- 1) Clean down the vehicle.
- 2) With the engine not running, piston at the lower dead center position, **remove the spark plug**, next, introduce through the threaded hole of the latter 10 to 15 cc. of oil SAE 30: Esso 2 T Motor Oil; Shell Golden Motor Oil; Shell X 100 2 T; Total Super HD (SAE 30) or Total Super (SAE 30). After said operation act on the kickstarter three or four times.
- 3) Drain off all fuel contained in the fuel tank; then grease over all unpainted metallic parts; next raise the wheel off the ground by placing wooden chocks under the foot rest.

LARGA INACTIVIDAD

Se aconseja efectuar las siguientes operaciones:

- 1) Limpieza general del vehículo.
- 2) Con el motor parado y con el pistón en posición de p.m.i., desmontada la bujía introducir a través del orificio de la misma 10 ÷ 15 cc. de aceite SAE 30: Esso 2-T Motor Oil; Shell Golden Motor Oil; Shell X - 100 2 - T; Total Super HD (SAE 30) or bien Total Super (SAE 30). Luego accionar 3÷4 veces el pedal de puesta en marcha. 3) - Vaciar la mezcla contenida en el vehículo; untar con grasa antioxidante todas las partes metálicas no pintadas. Apoyar el estribo sobre dos tacos de madera, de forma que los neumáticos no toquen el suelo.

CLEANING THE VEHICLE

For cleaning the exposed surfaces of the engine use paraffin, a brush and clean rags. The painted surfaces of the vehicle should be sponged down with water and dried off with chamois leather. Do not use paraffin for washing down painted surfaces.

LIMPIEZA DEL VEHICULO

Para la parte exterior del motor usar petróleo (utilizar un pincel y trapos limpios para secar). Todas las partes pintadas hay que lavarlas con agua (usando una esponja para limpiar y gamuza para secar). El petróleo deteriora la pintura.



SUMMARY OF INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND LUBRICATION RESUMEN NORMAS MANUTENCION Y LUBRIFICACION

Principal operations to carry out - Principales operaciones a realizar		LUBRIFICANT
Every 4000 Km. (2400 mls)	Cada 8000 Km. (4800 mls)	LUBRIFICANTES
Gear box (top up) Cambio (restablecer el nivel)	Gear box (change oil). Cambio (substituir el aceite).	Esso Motor Oil 30; Shell X-100 Motor Oil 2T; Mobiloil «A»; Total Super « SAE 30 ».
Front suspension. (Nipple on the stee- ring column). Suspensión del. (Engrasador sobre el tubo de dirección).	Brake lever fulcrum points; Felt lubricating pad on flywheel Housing of the speedo. drive gear; control cables: grease * Articulaciones palanquitas freno; Fieltro volante magnético; Cámara piñon cuentakilómetros, transmisiones flexibles: engrasar *.	Esso Beacon 3. Shell Retinax A. Mobil Grease MP. Total Multis.
Decoking silencer, cylind, head and piston Silenciador culata y pistón: limpiar,	Cleaning air filter (in gasoline). Limpiar y lavar el filtro (en gasolina).	
Cleaning and adjusting sparking plug elec- trodes. Limpiar y reglar los electrodos de la bujía.	Cleaning and adjusting contact breaker points (check timing) *. Limpieza y reglaje platinos ruptor (control calaje) *	
Engine: At each refilling (lubricated by Motor: Cada vez que se llene de carbur		2% Oil/Aceite SAE 30
	ar Vespa 50 Special (only if defective) ★ 50, del. y tras. para la Vespa 50 « Spe-	Esso Univis J 43 - Shell Tellus Oil 13 - Moscooterhelp.co 52.

Esso 2-T Motor Oil; Shell Golden Motor Oil; Shell X-100 2-T; Total 2-T.

^{*} Consult you Service Station. - Recurrir a las Estaciones de Servicio.

FAULT FINDING

Domadias

Mate

When the machine does not run properly, inspect and rectify as explained below.

If the suggested remedies are not sufficient in eliminating the trouble, consult your Dealer.

Fault finding	Kemedies	Note
HARD STARTING		2 6
1 Fuel system - Carburation - Ignition		
Lack of fuel.	Turn to Reserve and refill as soon as possible.	
Filter, jets, fuel tap, carburettor body clogged or dirty.	Romove, wash in gasoline and blow dry.	December 1
Engine flooding.	See page 26.	777777
Air cleaner chocked or dirty.	See page 28 and fig. 11.	S
Sparking plug dirty.	Clean and adjust gap (page 46).	5 Martin
Porcelain of sparking plug cracked.	Disconnect the plug lead. Check if sparking occurs between lead and crankcase when the kickstarter is operated.	Fig. 18 - Ignition circuit.
Breaker points dirty, worn or pitted; gap between breaker points in- correct.	Consult your Dealer.	Flywheel coil - 2. Flywheel cam - 3. Contact breaker - 4. Condenser - 5. Sparking plug - 6. Engine cut - out switch. Scootemelp.com

Enult Cading

BUSCA DE AVERIAS E IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando la moto presenta anomalías de funcionamiento proceder come se indica a continuación. En el caso de que la avería persista, recurrir a los talleres de los Distribuidores.

Busca y localiz, del inconveniente	Remedios	Notas
DIFICULTAD DE PUESTA EN MARCHA 1 Alimentación - Carburación -	1-2-2	2 6-1
Encendido		4
Falta de combustible en el depósito.	Abrir la reserva. Repostar lo antes posible.	3/5
Filtro, surtidores, cuerpo del carbura- dor o cuerpo de la llave obstruidos o sucios.	Desmontar y lavar con gasolina. Secar con un soplado de aire comprimido.	
Motor ahogado.	Ver pág. 27.	
Filtro de aire obstruido o sucio.	Ver pág. 29 y fig. 11.	
Bujía sucia.	Limpiar y reglaje electrodos (pág. 46).	5
Aislador de la bujía roto.	Quitar el cable de la bujía y controlar si accionando el pedal de puesta en marcha se producen chispas entre la extremidad del cable y la masa.	Fig. 18 - Esquema de encendido 1. Bobina del volante - 2. Excéntrica del volante - 3. Ruptor -
Puntas del ruptor sucias, gastadas o agujereadas, mal ajustadas.	Recurrir a los Distribuidores.	4. Condensador - 5. Bujia - 6. Pul- sador masa motor (en el con- mutador).

Fault finding	Remedies	Note
VARIOUS RUNNING DEFECTS		
Lack of power High fuel con- sumption.		
Spark plug misfiring and ignition in- convenients (see diagram on fig. 18).	Clean or replace the sparkplug. Clean the contact breaker. Check the electrode gap of the sparking plug. Check the flywheel timing see pag. 36).	
Muffler (or engine) chocked.	Clean (see page 46).	Notice: For defective carburettor.
Cylinder head joint or sparking plug loose.	Set head accurately and tighten nuts uniformly; screw down spark plug with a box wrench.	engine and suspensions, lack of compression defective brakes, me- chanic faults, consult your Dea- ler.
Air filter chocked or dirty or starter control set in closed position or not completely open.	Wash in pure gasoline, air blast dry. Free off starter device lever and lu- bricate.	
2 - Defective electrical equipment.		
Wire terminals disconnected or care- lessy connected.	Carefully check and connect.	
Headlight beam incorrectly set.	Adjust (see page 41).	1

Busca y localiz. del inconveniente	Remedios	Notas
ANOMALIAS VARIAS DE FUCIONA- MIENTO		
 Poco rendimento - Consumo ele- vado. 		
Explosiones bujía e inconvenientes de encendido (ver esquema de la fig. 18).	Verificar la bujía, limpiarla o susti- tuirla. Limpiar el ruptor. Ajustar la distancia entre electrodos de la bujía. Controlar el calaje del vo- lante (ver pág. 37).	
Silenciador obstruido.	Limpiar (ver pág. 46).	N. B En los casos de defectos
Bujía mal atornillada sobre la culata del cilindro.	Atornillar con llave a tubo.	del carburador, motor y suspen- siones escasa compresión, escasa eficiencia frenos, averías mecáni-
Mal acoplamiento culata - cilindro.	Colocar la culata en su alojamiento en la extremidad del cilindro. Ator- nillar fuerte y uniformemente las tuercas.	cas en general, recurrir a los Distribuidores.
Filtro de aire tapado o sucio o bien mando dispositivo « starter » en po- sición de « cerrado » o no comple- tamente abierto.	Lavar con gasolina pura, secar con aire comprimido. Despegar la palanca del dispositivo « starter » y lubri- ficarla.	
2 Instalación eléctrica defectuosa.		
Los terminales de los cables están flojos o mal conectados.	Apretar correctamente.	
Orientación defectuosa del faro.	Orientarlo debidamente (ver pág. 42).	7




Fig. 19

lic damper for Vespa 50 « Special »). - 2. Engine - 3. Crankcase clutch side with swinging arm pivoted to frame - 4. Rear suspension spring and hydraulic damper assy. - 5. Screw securing carburettor - 6. Bolt securing damper of rear suspension - 7. Nut securing engine.

1. Steering column and front suspension (with hydrau-

Grupo dirección y suspensión delantera (con amortiguador hidráulico para la Vespa 50 « Special »).
 Motor - 3. Brazo del semicarter lado embrague, aplicado en el bastidor - 4. Grupo muelle - suspensión trasera con amortiguador hidráulico - 5. Tornillo fijación carburador - 6. Tornillo fijación amortiguador trasero - 7. Tuerca fijación motor.

GENERAL SPECIFICATION

ENGINE (see performances at page 8 and section fig. 5). The engine is pivoted to the chassis of the vehicle through the crankcase swinging arm (clutch side). (fig. 19). The rear wheel is fitted on the outer side of the drive shaft.

Lubrication of engine organs (piston, cylinder, crankshaft, main bearing-flywheel side) is effected by the oil in the fuel mixture.

The clutch, the main bearing-clutch side - and gear box function in an oil bath.

Fuel supply (see fig. 8): gravity feed with mixture of oil and gasoline. Carburettor provided with a throttle slide.

Three way tap («closed», «open», «reserve»).

Clutch (see fig. 5): multiplate on the layshaft. The unit is operated by apposite lever located on L. H. handlebars and adjustable cable.

DESCRIPCION DEL VEHICULO

MOTOR (ver características en la pág. 8 y sección fig. 5). El motor va acoplado elásticamente al bastidor de la moto mediante el brazo del semicarter lado embrague (fig. 19). La rueda trasera va montada sobre el extremo del eje del cambio.

Engrase: mediante el aceite de la mezcla para pistón, cilindro, cigüeñal, cojinete principal lado volante magnético.

Embrague; cojinete principal lado embrague, órganos del cambio trabajan en baño de aceite.

Alimentación (ver fig. 8). Por gravedad, con mezcla de gasolina - aceite. Carburador con estrangulador de aire carburado. Llave del depósito de 3 posiciones: (« cerra-

Embrague (ver fig. 5) de discos múltiples, en el secundario. Mando por palanca situada en el extremo izquierdo del manillar y transmisión flexible regulable.

do », « abierto », « reserva »).

scooterhelp.com

Gear box (see fig. 7): three speed drive with mesh gears. Operated by the twist grip on L. H. handlebars which functions in conjunction with the **clutch** control lever. (L. H. Handlebars).

Transmission ratio engine to driving wheel:

Speed	Vespa 50	Vespa 50 « Special »
Bottom gear	1:22.33	1:25.12
2nd gear	1:12.56	1:14.13
3rd gear	1: 7.95	1: 8.94

Starting (see fig. 6): by means of a kickstarter on the R. H. side of the vehicle. Cooling by means of a centrifugal fan. Air intake: situated inside the frame. Exhaust muffler: combined expansion and absorption type.

FRAME

Integral chassis (see fig. 1): of pressed

Cambio (ver fig. 7) tres velocidades con engranajes de toma continua.

Mando por puño giratorio combinado con la palanca del **embrague** (extremo izquierdo del manillar).

Relación de transmisión motor rueda:

Velocidad	Vespa 50	Vespa 50 « Special »
1.a velocidad	22,33:1	25,12:1
2.a velocidad	12,56:1	14,13:1
3.a velocidad	7,95:1	8,94:1

Arranque (ver fig. 6). Por pedal situado en el lado derecho de la moto.

Enfriamiento realizado por un ventilador centrífugo.

Toma de aire: en el interior del bastidor. Silenciador: del tipo combinado de expansión y absorción.

BASTIDOR

Carrocería monocasco (ver fig. 1) estam-

sheet steel with streamlined monocoque type structure. Specific steering protection designed for

Specific steering protection designed for Vespa 50 « Special ».

Handlebars: Light alloy casting. All transmission cables and various controls are concealed therein (for the different form see fig. 1 - and 1A of the vehicles).

Steering column, suspensions: the steering column is pivoted on the front wheel swinging hub: the rear suspension is provided also with hydraulic damper. On Vespa 50 « Special » also the front damper is hydraulic.

Wheels: Interchangeable and made up of 1.75 - 9" dia. pressed steel flanges, onto which are mounted $2^{3}/_{4} - 9$ " tyres. For Vespa 50 « Special », 2.10 - 10" flanges and tyres 3 - 10".

Saddle: single saddle with adjustable spring to the driver weight or, if requested, of the long type saddle (see fig. 4).

pada en chapa de acero, de línea abierta y carenada.

Cubre - dirección de forma y estética específica para la Vespa 50 « Special ».

Manillar: fundido con aleación ligera, con mandos internos (ver para la diferente forma las fig. 1 y 1A de los vehículos).

Dirección y suspensiones: tubo de dirección unido al buje porta rueda delantera; la suspensión trasera va provista también de amortiguador hidráulico. En la Vespa 50 « Special » es de tipo hidráulico también el amortiguador delantero.

Ruedas: Intercambiables con llantas estampadas en chapa de acero de ∅ 1.75 - 9" dimensiones de los neumáticos 2³/₄ - 9".

Para Vespa 50 « Special » llantas de 2.10 - 10" y neumáticos 3 - 10".

Sillín: monoplaza normal con muelle adaptable al peso del usuario o, a petición, del tipo largo (ver fig. 4).

scooterhelp.com

Brakes: cable operated expanding type. Front brake is operated by hand-lever (R. H. handlebars); the rear brake is pedal operated on R. H. footboard.

Parking stand: a two legged stand with a central return spring.

Steering lock: the locking device operates by means of a sliding bar acting on the steering column.

STANDARD TOOL KIT

Wrenches: 1 three-ended box wrench (11-13-21 mm.); 2 single open-ended wrenches (7 and 8 mm.).

Screwdriver: 1 item.

These too's are contained in a canvas roll together with this booklet which is placed in a tool box located under the saddle.

Frenos: de expansión, con transmisión flexible; el delantero se acciona a mano (palanca derecha del manillar); el (estribo derecho) se acciona por pedal.

Caballete de apoyo moto: de dos patas, con muelle central de retroceso.

Dispositivo anti - hurto: con cerradura con pestillo, que actúa sobre el tubo de dirección.

EQUIPO DE HERRAMIENTAS

Llaves: Una llave tripla de tubo de 11 - 13 - 21 mm.; dos llaves planas sencillas de 7 y 8 mm.

Destornillador: n. 1.

En la caja porta - herramientas situada bajo el sillín, se encuentra una bolsa de lona conteniendo el equipo anterior y el presente libro.

scooterhelp.com

ACCESSORIES

ACCESORIOS

On request the vehicle can be furnished with mirror, speedometer, tyre pump, spare wheel which is to be secured to the chassis with front bracket, etc. The above mentioned accessories can be supplied and fitted by your dealer.

El vehículo a petición se puede proveer de retrovisor, cuentakm., bomba para neumáticos, rueda de recambio que se fija al chasis con soporte delantero, etc. Para los accesorios sobredichos diríjase a las Distribuidores.

ELECTRICAL EQUIPMENT

INSTALACION ELECTRICA

A four pole flywheel magneto - nominal voltage 6 V - supplies alternating current to the electrical equipment.

La energía eléctrica es suministrada en c. a. por el volante magnético de 4 polos siendo la tensión nominal 6 V.

The main switch unit is installed on the Los mandos se hallan en el conmutador handlebars (fig. 22).


situado sobre el manillar (fig. 22). scooterhelp.com

Following groups are fed:

- The headlamp, dia. 105 mm. (4".15) circular shaped on Vespa 50; trapezoidal shaped on Vespa 50 « Special » has two 15 W bulbs.
- The rear lamp with red light is provided with a 5 W bulb.
- Horn.

Los grupos alimentados son:

- El faro delantero Ø 105 mm. de forma circular en la Vespa 50; de forma trapezoidal en la Vespa 50 « Special » con dos lámparas de 15 W.
- El faro piloto con bombilla de 5 W con luz roja.
- El claxon.



1. Negro - 2. Gris - 3. Rojo - 4. Verde -

5. Blanco - 6. Marrón - 7. Morado.




Fig. 20 - Installation of electr. equipment

Notice: On Vespa 50 « Special » the installation of electrical equipment presents the following modifications as regards the illustrations of the figures:

— The grey cable that feeds the tail lamp is connected with the white cable between switch and horn instead of with the headlamp.

 The second grey cable is eliminated (one clamp of the tail lamp socket is grounded).

 The green cable caming from L. T. socket is connected directly to the horn.

Fig. 20 - Instalación equipo eléctrico.

N. B. - En las Vespas 50 « Special », el esquema de la instalación del equipo eléctrico presenta las modificaciones siguientes respecto a las ilustraciones de las figuras: — El cable gris que alimenta la lámpara del piloto en Jugar


de ser conectada en el faro va conectada al cable bianco entre commutador y claxon.

— El segundo cable gris a sido eliminado (el porto en el como del piloto tiene un borne conectado a masa).

 El cable verde que sale de la toma B. T. está conectado directamente con el claxon.

Fig. 21 - Installation of electr. equipment on Vespa 50.

Fig. 21 - Instalación equipo eléctrico en la Vespa 50.






Fig. 22 - Light and dip switch.

Fig. 22 - Conmutador - desviador.

0. All off - 1. Headlamp and tail lamp - A. Light and dip switch - B. Horn button - M. Engine cut - out.

0. Todo apagado - 1. Faro y piloto - A. Conmutador luz de carretera luz de cruce - B. Pulsador claxon - M. Masa motor.

scooterhelp.com

IDENTIFICATION DATA

Each vehicle is countersigned with a specific production series stamped on the frame and engine, as indicated in fig. 23 and 24, which consist of a prefix (V5 A 1 T on frame V5A 2 M on engine for Vespa 50; V5B1 T and V5A2 M for Vespa 50 « Special ») and progressive number.

The chassis prefix and serial number identify the vehicle as prescribed by law; said series should be quoted when ordering spare parts.



Fig. 23 - Serial number stamped on engine.

Fig. 23 - Numeración sobre el motor.

DATOS PARA LA IDENTIFICACION

Sobre el motor y bastidor de cada vehículo en las posiciones indicadas en la fig. 23 y 24 se hallan grabados los datos de identificación de la moto, constituidos por series de prefijos (V5 A 1 T sobre el bastidor, V5A2M sobre el motor para las Vespas 50; V5B1 T y V5A2M para las Vespas 50 « Special ») y números.

Dichas numeraciones sirven para identificar el vehículo a los efectos de la ley y deben ser siempre indicadas en los pedidos de piezas de repuesto.




Fig. 24 - Serial number stamped on frame. Scooterhelp.com

Fig. 24 - Numeración sobre el bastidor.

OPERATION AND MAINTENANCE EMPLEO Y MANUTENCION

■ °VESPA 50 Elestart





Notice:

The Vespa « 50 Elestart » differs from the « 50 Special », illustrated on the first part of this booklet for the following characteristics:

- Electrical unit for starting instead of the pedal one.
- Electrical equipment fed in d. c.

Such characteristics and the concerning modifications for operation and maintenance of the vehicle - are carried out on the following pages; for the rest for Vespa « 50 Elestart » are valid the same instructions of operation and maintenance already given for Vespa 50 Special.

Nota:

La Vespa « 50 Elestart » difiere de la « 50 Special » ilustrada en la primera parte del presente libreto por las características siguientes:

- Arranque eléctrico, en lugar del arranque por pedal.
- Instalación eléctrica alimentada por c. c.

Tales características y las modificaciones relativas para el empleo y la manutención del vehículo - se hallan ilustradas en las páginas siguientes; para las otras instrucciones valen para la « 50 Elestart » las mismas normas de empleo y de manutención ya ilustradas para la Vespa 50 Special.





OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATION	INSTRUCTIONS	NOTES
STARTING	Carry out the operations indicated on fig. 26. Do not use the starter when the engine is warm; as soon as the engine is running smoothly bring the starter control back to its normal position.	In case of hard star- ting see page 26. If it is necessary (as indicated at page 26 to attempt the push starting, before rota- te the ignition key position 1.
STOPPING THE ENGINE	Before stopping the engine change to « neutral »; then rotate the ignition switch key on position « 0 » (see fig. 26) extractable key. Notice: When the engine is stopped don't leave the ignition switch key on position 1.	
		-

NORMAS PARA EL USO INMEDIATO DEL VEHICULO

ecutar las operaciones de la fig. 26. No nplear el « starter » con motor caliente. espués del arranque debe meterse la pa- nca del « starter » en la posición normal.	En caso de dificul- tad de arranque ver pág. 27. Si hay que empujar la moto co mo en la pág. 27 es necesario antes girar la llave de encendi-
ates de parar el motor llevar el cambio en	
posición de punto muerto; luego girar llave del interruptor de encendido en la osición « 0 » (ver fig. 26) llave que pue- e extraerse.	do en la posición 1.
B Con el motor parado no dejar la lla- del conmutador de encendido en la po- ción 1.	
	llave del interruptor de encendido en la esición « 0 » (ver fig. 26) llave que pue- extraerse. B Con el motor parado no dejar la lla- del conmutador de encendido en la po-

ELECTRICAL EQUIPMENT

The vehicle is provided with electrical starting device (key operated on the middle of the handlebars see fig. 27).

The electrical equipment (see fig. 28 - 29 is fed by d. c., 12 V by a group of 2 batteries, series connection (6V - 9,5 Ah for each battery.

The operations of starting and the battery charging are carried out by a dynastarter 12 V - 70 W.

On the middle of the handlebars fig. 27 is located a dynamo charge checking bulb, red coloured, that lights up in the position 1 of the key operated switch and at slow running.

Notice: If the dynamo charge checking lamp lights up also at r.p.m. superior than those of the slow running consult a Service Station for controlling the installation.

INSTALACION ELECTRICA

El vehículo está provisto de arranque eléctrico (con mando por llave en el centro del manillar ver fig. 27). La instalación eléctrica (ver fig. 28 - 29 es alimentada en cc. a 12 Voltios por medio de un grupo de dos baterías conectadas en serie (6V - 9,5 Ah por batería). El arranque del motor y la recarga de las baterías sobredichas son realizados por medio de una dynastart de 12 V - 70 W.

En el centro del manillar, fig. 27, se halla un ojo testigo carga dinamo, que queda encendido en la posición 1 del conmutador con llave y a los bajos regímenes.

Advertencia: Si el ojo testigo de carga dinamo queda encendido también en los regímenes superiores a los mínimos, recurirr a un taller autorizado para hacer controlar la instalación.

0 - All off (extractable key).

1 = Engine ignition and units into the circuit.

2 = Engine starting.

A = Dynamo charge checking bulb, red coloured.




Fig. 27 - Positions of the ignition and starting switch (key operated « E »).

Fig. 27 - Posiciones del conmutador de encendido y arranque por medio de llave de contacto «E»).

Notice - The control of the light on the headlamp is realized by means of the switch α B α (R. H. side of the handlebars.

0 = Todo apagado (la llave de contacto puede ser sacada).

1 = Encendido motor y predisposición a los servicios.

2 = Arranque motor.

A = Ojo testigo carga dinamo (luz roja).

N. B. - El mando de las luces sobre el faro se efectua con el conmutador « B » (sobre el lado derecho del manillar).




Fig. 28 - Installation of Electrical Equipment

Bianco = White/Blanco - Nero = Black/Negro - Verde = Green/Verde - Rosso = Red/Rojo - Marrone = Brown/Marrón - Grigio = Grey/Gris - Viola = Violet/Morado - Blu = Blue/Azul - Giallo = Yellow/Amarillo - Bianco-Verde =

White-Green/Blanco-Verde - Bianco-Rosso = White-Red/Blanco-Rojo - Rosso-Nero = Red-Black/Rojo-Negro.




Fig. 29 - Electric wiring diagram.

Notice: If during the overhauling the stator has been dismantled, when reassembling take care that the centering between the pole shoes of the back plate and the rotor is $0.25 \div 0.40$ mm.

Fig. 29 - Esquema de las conexiones eléctricas.

N. B.: Si en caso de revisión ha sido desmontado el estato cerciorarse al montaje de que el centraje entre las expansiones polares del estator y el rotor sea 0,25+0,40 mm.

MAINTENANCE

- BATTERIES.

As on this vehicle the batteries (fitted inside the tool box) supply the energy not only for the lights but also for engine ignition it is very important to carry out their setting at wark by following scrupulously the concerning instructions on the batteries guarantee sheet.

LAYING UP

If the vehicle is not used for a long period of time it is advisable to remove the batteries, through the tool box flap by following the under mentioned instructions:

- 1) Recharge the batteries after having removed them from the vehicle and top up the level of the electrolyte.
- 2) Grease the battery terminals with vaseline.

MANUTENCION

- BATERIAS.

Puesto que en este vehículo las baterías (montadas en el interior del cofre) suministran la energía para la alimentación de las luces y para el encendido del motor es particularmente importante meterlas en servicio siguiendo escrupulosamente las instrucciones indicadas en la etiqueta de garantía de las mismas.

LARGA INACTIVIDAD

Cuando se prevea un largo período de inactividad se aconseja desmontar las baterías a través de la ventanilla de la caja de herramientas efectuando las siguientes operaciones.

- 1) Recargar las baterías después de desmontarlas del vehículo y restablecer el nivel del electrolito
- 2) Untar los bornes con grasa de vaselina.

- 3) Charge every mounth the batteries (1 Amp. for about $5 \div 6$ hours).
- 4) It is advisable to recharge the batteries before their fitting on vehicle.
- 3) Cargar las baterías una vez por mes a 1 Amp. durante 5 ÷ 6 horas.
- 4) Se aconseja recargar las baterías antes de volver a montarlas en el vehículo.

IDENTIFICATION DATA

Likewise to what indicated at page 66 for the Vespa 50 and 50 « Special » the identification data are composed by a prefix (V5B2 T on chassis, V5A3 M on engine) and a serial number.

Notice - Said numbers should be quoted when ordering spare parts.

DATOS PARA LA IDENTIFICACION

Análogamente a lo indicado en la pág. 66 para las Vespas 50 y 50 « Special », las matrículas de identificación consisten en un prefijo (V5B2T sobre el chasis, V5A3M sobre el motor) y en un número.

N. B. - Dichas matrículas de identificación deben ser indicadas en los pedidos de piezas de repuesto.



The descriptions and illustrations in this booklet are not to be taken as binding on the Manufacturer. The essential features of the model described and illustrated herein remaining unaltered, the PIAGGIO Firm reserves therefore the right to carry out at any moment, without being obliged to bring this booklet up - to - date in due course, modification that may occur concerning machine units and parts, or delivery of accessories, that the Firm deems to be convenient on improvement purposes or for what may concern manufacturing or commercial requirements.

Las descripciones y figuras de la presente publicación no son taxativas; PIAGGIO se reserva el derecho - quedando inalteradas las características esenciales del modelo que aqui se describe - de aportar en cualquier momento, sin obligación por nuestra parte de hacer ediciones exprofesas para las mismas, eventuales modificaciones de órganos detalles y de accesorios que la misma juzgue convenientes a fin de introducir nuevas mejoras o por exigencias de caracter técnico o comercial.

PIAGGIO & C. - S. p. A. - PONTEDERA S.IA.T. - Ufficio Pubblicazioni Tecniche Dis. n. 170459 1.a Ed. - 2000/7311





